

Instrucțiuni

instalare și întreținere

COLECȚIA ENERGETIC



Bambuu

- 5 izvoare -

Pentru a asigura buna funcționare a fântânii dumneavoastră, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de instalare și întreținere.

Fântâna Bambuu este livrată preasamblată, coletul conținând:

Vas ceramic	1	Pompă Xtra 350i	1
Tub distanțier	1	Instrucțiuni și garanție pompă	1
Platou cu piatra si bambus	1		

Dimensiuni: 30 x 30 x 45 cm (L x l x h)

Instalare

- Fântâna trebuie amplasată pe o suprafață stabilă și orizontală pentru a nu afecta cursul apei. A se evita expunerea directă la soare.
- Adăugați apă (se recomandă apă distilată) până la marginea inferioară a platoului cu pietre - aproximativ 2,5 litri.
- Variatorul de debit al pompei este reglat pentru a asigura o curgere regulată, dar se poate adapta în funcție de preferințe.

Întreținere

1. Datorită procesului de evaporare, apa trebuie completată periodic.
2. Nefolosirea apei distilate poate avea ca efect depunerea de calcar în interiorul vasului și deteriorarea pompei, ducând la pierderea garanției acesteia.
3. Periodic (după 2-3 săptămâni de funcționare) se recomandă înlocuirea apei, spălarea vasului cu un detergent blând și curățarea pompei. Pentru demontare urmați pașii următori:
 - opriți pompa și scoateți firul de alimentare din priză;
 - așteptați să se scurgă apa din tuburile de bambus și apoi scoateți platoul;
 - îndepărtați tubul distanțier și spălați piesele componente;
 - verificați și curățați găurile din platou care asigură scurgerea apei din bambus, la oprirea pompei
4. Evitați folosirea clorului sau a compușilor săi pentru dezinfectarea apei, pentru a nu afecta lemnul de bambus.
5. Pentru montare, puneți pompa și tubul distanțier în vas, aranjând cablul de alimentare printr-o degajare inferioară, cuplați pompa la furtunul de alimentare și așezați cu atenție platoul.
6. Este posibil ca după fiecare introducere a pompei în apă sau când apa a scăzut până la nivelul acesteia, pompa să ia „aer”, situație marcată prin sunet aparte și debit scăzut sau de loc. Pentru remediere, opriți și reporniți pompa de câteva ori, la interval de 4-5 secunde, până când începe să funcționeze silențios.
7. Curgerea neregulată (fluctuații de debit, stopi mai numeroși decât de obicei) sau o funcționare zgomotoasă a pompei poate fi cauzată de nivelul

scăzut al apei în vas (a se vedea pct.1), de praful și scamele acumulate în vas sau de înfundarea găurilor de scurgere (a se vedea pct. 3).

Particularități

Proprietățile naturale ale bambusului și ale pietrelor de râu fac ca fiecare fântână să fie unică.

Circulația apei prin interiorul lemnului de bambus impune folosirea fântânii o perioadă limitată de timp: maxim 4-6 ore zilnic. De asemenea, se recomandă scoaterea apei din vas dacă fântâna nu este folosită o perioadă mai îndelungată.

Garanție

Fântâna este un obiect decorativ de interior ce trebuie manipulat cu atenție. Pompa are garanție 12 luni de la data achiziției.

Aspectul diferit față de fotografiile de prezentare datorat particularităților materialelor folosite nu reprezintă un motiv pentru a solicita returnarea și/sau înlocuirea fântânii Fibrajul lemnului de bambus poate avea vicii ascunse: fisuri, crăpături, (de)colorări neacoperite de garanție.

Produs în România

0751.234.822
info@fantanideinterior.ro
www.fantanideinterior.ro