



# Instrucțiuni

instalare și întreținere

**COLECȚIA COMUNICARE**



**Dialog**

- împreună -

Pentru a asigura buna funcționare a fântânii dumneavoastră, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de instalare și întreținere.

**Fântâna Dialog** este livrată preasamblată, coletele conținând:

Vas din cupru	1	Placă de piatră	2
Farfurie pentru pietre	1	Pompă Eli 600i și furtun	1
Cadru	1	Pietre de râu	1
Set cleme și șuruburi	3		

*Dimensiuni: 33 x 33 x 63 cm (L x l x h)*

### **Instalare**

1. Amplasați fântâna în apropierea unei prize, pe o suprafață stabilă, orizontală, pentru a nu afecta cursul apei.
2. Evitați amplasarea în lumina directă a soarelui pentru a nu favoriza dezvoltarea microorganismelor.
3. Poziționați cadrul și piatra orizontal, pe marginea unei mese, cu picioarele cadrului în afară.
4. Treceți piciorul cadrului cu țeava de alimentare prin decuparea ovală din farfuria pentru pietrele de râu. Rotiți și orientați oblic farfuria pentru a introduce și celălalt picior.
5. Apucați cu o mână cadrul și piatra, iar cu cealaltă mențineți poziția farfuriei pentru a putea fixa cadrul în suportul din vasul de cupru.
6. Ridicați partea din spate a farfuriei pentru pietre pentru a avea acces și conectați furtunul de alimentare la cadru.
7. Aranjați pietrele de râu pe farfurie.



## **Pornire**

- Adăugați apă până la 2-3 cm sub marginea superioară a vasului.
- Protejați suprafețele din imediata apropiere a fântânii, deoarece la pornire se pot produce stropi.
- Verificați poziționarea centrată a pietrei sub orificiile de dispersie a apei.
- Umeziți întreaga suprafață a pietrei pentru a asigura curgerea uniformă a apei (folosiți un pulverizator de apă)
- Dacă este cazul, re poziționați pietrele de râu pentru a reduce cantitatea de stropi.

## **Întreținere**

Completați periodic cantitatea de apă, menținând nivelul acesteia la 2-3 cm sub marginea superioară a vasului.

**!!! NU lăsați pompa să funcționeze dacă nu este acoperită cu apă.**

Se recomandă folosirea apei distilate, pentru a evita depunerile de săruri din apă și pentru a prelungi durata de viață a pompei.

**!!! Nefolosirea apei distilate poate avea ca efect deteriorarea pompei și implicit pierderea garanției.**

Periodic sau înaintea unei perioade mai lungi de neutilizare scoateți fântâna din priză și procedați la dezasamblarea ei, în ordinea inversă instalării. De asemenea, urmați instrucțiunile de mai jos pentru întreținerea părților componente:

- **Părțile metalice:** folosind un detergent sau săpun blând, se șterg părțile metalice cu o lavetă umedă absorbantă pentru a îndepărta petele și praful.
- **Piatra:** eventualele depuneri de pe suprafața pietrei și de pe pietrele de râu se curăță cu o perie moale și cu o soluție pentru îndepărtarea calcarului.

**!!! ATENȚIE. Nu frecați insistent și cu putere suprafața pietrei, deoarece structura și culoarea acesteia pot fi afectate.**

- **Pompa:** se desface capacul, se scoate magnetul cu elice și se spală cu soluție pentru îndepărtarea calcarului.

Înainte de asamblare asigurați-vă că piesele componente au fost bine limpezite.

**!!! NU folosiți substanțe chimice pentru curățarea niciuneia dintre părțile componente ale fântânii.**

## ***Posibile probleme***

### ***Pompa funcționează, dar nu curge apă***

Verificați dacă furtunul nu este găuit datorită îndoirii, precum și dacă este bine conectat la pompă și la țeava de alimentare.

### ***Pompa este prea zgomotoasă***

Asigurați-vă că pompa este complet acoperită cu apă și bine fixată cu ventuzele, fără a atinge pereții vasului sau celelalte elemente componente. Dacă zgomotul provine de la vibrația elementelor metalice, ajustați ușor poziția acestora.

## ***Garanție***

Această fântână este un obiect decorativ de interior ce trebuie manipulat cu atenție. Garanția are o durată de 12 luni de la data achiziției și acoperă pompa, precum și orice defect de fabricație care ar putea duce la funcționarea incorectă a fântânii.

Structura și culoarea diferită a fiecărei plăci din piatră naturală conferă caracterul de unicitate al fântânii. Diferențele față de fotografiile de prezentare nu reprezintă o justificare pentru returnarea fântânii.

**Produs în România**

0751.234.822  
info@fantanideinterior.ro  
www.fantanideinterior.ro